Mandis shop

BN59-01376A

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Power | Power | EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 123 | 1 | | |
| Colors | Smart / List | | |
| Up | Up | | |
| OK | OK | | |
| Down | Down | | |
| Right | Right | | |
| Left | Left | | |
| Back | Back / Return | | |
| Home | Menu / Home | | |
| Play | Play / Slow | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| Vol + | Vol + | | |
| Vol - / CC/VD | Vol - | | |
| Mute | Mute / Dimmer | | |
| CH+ | CH+ / Page+ | | |
| CH- | CH- / Page- | | |

https://mandis.co/en/Samsung/10669-bn59-01376a-replacement-remote-control-for-samsung-bn59-01376a.htm