Original		Replacement	
	Power		Power
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	0	HDMI - SAT 0	0
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original		Replacement	
CEC	CEC	FORMAT PICTURE	Picture / Format
?	?	LIST SMART	Smart / List
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Vol +	VOL +	Vol +
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Replacement		Original	Replacement
P-	P-	CH- / Page-			
I <	I <	I << / Preset-			
>I	>I	>>I / Preset+			
<<	<<	<< / Tune-			
>>	>>	>> / Tune+			
Rec	Rec	Rec / Rec Mode			
Play	Play	Play / Slow			
Pause	Pause	Pause / Step / Freeze			
Stop	Stop	Stop / Hold			
[<>]	[<>]	Zoom / Size			
Q	Q	Info / Angle			
[. . .]	[. . .]	Subtitle / EQ			
Tv/Radio	Tv/Radio	TV/Radio /			
My Media	My Media	Display / Media			