Original		Replacement	
	Power		Power
	Eject	SURROUND	Eject / Surround
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
Q-PLAY	Q-Play	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
SEARCH	Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
PBC LIST	List/PBC	LIST SMART	Smart / List
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Replacement	
0	0	HDMI - SAT 0	0
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
CH+	Up		Up
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
TITLE PgUp	PgUp/Title	TITLE SOUND	Sound / Title
CH-	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
CH-	Down		Down
MENU PgDn	PgDn/Menu	HOME MENU	Menu / Home
P/N EPG	EPG/P/N	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SLOW EXIT	Exit/Slow	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DISPLAY INFO	Info/Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -

Original	Replacement	Original	Replacement
Tv/Radio	TV/Radio /	Video	Shift + 4
TTX	Text / Goto	USB	Shift + 8
FAV/A-B	Fav / Marker / PC	DVD/DVB	Shift + 2
Audio	Audio / Lang I/II	Random	Shift + Blue / Prime
Subtitle	Subtitle / EQ		
Mute	Mute / Dimmer		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Red	Red / Netflix / Search		
I<<	I<< / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Blue	Blue / Prime Video / Random		