Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SUBPAGE	Play	SLOW	Play / Slow
SUBPAGE	Pause/Subpage	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
HOLD	Stop/Hold	HOLD	Stop / Hold
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
INDEX	<<</Index	TUNE-	<< / Tune-
SIZE	>>/Size	TUNE+	>> / Tune+
MIX	I<<</Mix	PRESET-	I<< / Preset-
TIMSHIFT	>>I/Timeshift	PRESET+	>>I / Preset+
	→I SI←	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	→I PI←	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original		Replacement	
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
DISP	Disp	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5

Original		Replacement		Original	Replacement
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
MOUSE	Blue/Mouse	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /		
WWW.	WWW	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media		