Original		Replacement	
	Power		Power
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
	Vol + Tv		CH+ / Page+
	Sleep		Sleep / Timer
	Input Tv	SHIFT +	Shift + AV / Input / RDS
	Vol - Tv		CH- / Page-
	1		1
	2		2
	3		3
	Vol +		Vol +
	4		4
	5		5
	6		6
	Vol -		Vol -
	7		7
	8		8
	9		9

Original		Replacement	
	Cancel	SHIFT +	Shift + Exit / Cancel / Clear
	0		0
	PIP		Smart / List
	Mute		Mute / Dimmer
	BD/SD		Text / Goto
	iPod		AV / Input / RDS
	Ext-In/Radio		TV/Radio /
	<<		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	>>		>> / Tune+
	I<<		I<< / Preset-
	Pause		Pause / Step / Freeze
	>>I		>>I / Preset+
	Status		Setup / OPT /
	Stop		Stop / Hold
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Start		Fav / Marker / PC

Original	Replacement	Original	Replacement
Top Menu/Direct Navigator	Menu / Home		
Up	Up		
PopUp Menu	Shift + D.Menu / Top Menu		
Left/◁	Left		
OK	OK		
Right/I >	Right		
S/Sub Menu	D.Menu / Top		
Down	Down		
Return	Back / Return		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Sound/-CH Select	Sound / Title		
Surround	Eject / Surround		
Display	Display / Media		
Audio	Audio / Lang I/II		