Original	Replacement	Original	Replacement
Top Menu	D. Menu / Top	VCR	Shift + 4
Return	Exit / Cancel / Clear	DVD	Shift + 2
>> / >>I	>> / Tune+	Tuner / Band	Shift + 6
Display	Display / Media	Tape	Shift + 5
Play	Play / Slow	CD	Shift + 3
Stop	Stop / Hold	1	1
I << / <<	<< / Tune-	2	2
Up	Up	3	3
I << / <<	I << / Preset-	4	4
>> / >>I	>>I / Preset+	Direct Tuning / Disc	Info / Angle
Menu	Menu / Home	5	5
Left	Left	6	6
Enter	OK	>10 / -/--	Guide / EPG / -/--
Right	Right	7	7
Down	Down	8	8
Power	Power	9	9
TV	Shift + 1	0	0

Original		Replacement		Original		Replacement	
EFFECT	Effect	SURROUND	Eject / Surround				
LEVEL	Level	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
–	-	CH PAGE –	CH- / Page-				
+	+	+ CH PAGE	CH+ / Page+				
SOUND MODE	Sound Mode	TITLE SOUND	Sound / Title				
SFC	SFC	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
TEST	Test	GOTO TEXT	Text / Goto				
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer				
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
VOLUME –	Volume-	VOL –	Vol -				
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +				

Original		Replacement		Original		Replacement	
1	1	TV 1	1	▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
2	2	DVD 2	2				
3	3	CD-STB 3	3				
DIRECT TUNING DISC	Direct Tuning	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /				
4	4	VIDEO 4	4				
5	5	TAPE 5	5				
6	6	TUNER 6	6				
≥10/-/--	+10/-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
7	7	AUX-HDD 7	7				
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
0	0	HDMI-SAT 0	0				
⏮/◀◀	I <</ <<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-				
⏮/◀◀	I <</ <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-				
▶▶/⏭	>>/ >>I	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+				
▶▶/⏭	>>/ >>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+				
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold				