| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| STANDBY/ON | Standby/On | | Power |
| EJECT | Eject | SURROUND | Eject / Surround |
| INDEX | Index | ANGLE INFO | Info / Angle |
| REC.SPEED | Rec Speed | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| CLK/COUNT | CLK/Count | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| PICTURE | Picture | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| TIMER | Timer | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| STROBE | Strobe | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| ART | Art | GOTO TEXT | Text / Goto |
| INPUT | Input | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| + | + | + VOL | Vol+ |
| CH ▲ | CH+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| 100 | 100 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| CLR/RST | CLR/RST | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| – | - | VOL – | Vol- |
| ▼ | CH- | CH PAGE – | CH- / Page- |
| REW ◀◀ REC | << | TUNE- ◀◀ | << / Tune- |
| PLAY ▶ STOP | Play | SLOW ▶ | Play / Slow |
| F.F ▶▶ P/STI | >> | TUNE+ ▶▶ | >> / Tune+ |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| STOP ■ | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold |
| P/STILL ❚❚ | Pause/Still | STEP-FREEZE ❚❚ | Pause / Step / Freeze |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Monitor | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| A.Dub | Sound / Title | | |
| Input System | Red / Netflix / Search | | |
| Up | Up | | |
| Output System | Green / APP / Repeat | | |
| Left | Left | | |
| OK | OK | | |
| Right | Right | | |
| Auto | Smart / List | | |
| Down | Down | | |
| Menu | Menu / Home | | |
| ← Tracking | I<< / Preset- | | |
| Trackink → | >>I / Preset+ | | |
| Slow- | Shift + Down | | |
| Slow+ | Shift + Up | | |
| | | | |
| | | | |