Mandis shop

LG COV34905401

Original		Replacement	
	Power		Power
F	F	HOME MENU	Menu / Home
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
BASS +	Bass+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
BASS −	Bass-	CH PAGE −	CH- / Page-
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+

Original	Replacement

https://mandis.com/en/LG-108838-replacement-remote-control-for-LG-COV34905401.html