Original		Replacement	
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
ON	On		Power
A/D	A/D	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TEST TONE	Test Tone	GOTO TEXT	Text / Goto
SPKR A/B	SPKR A-B	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
HDMI RES	HDMI	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
HDMI RES	HDMI Res.	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
Z2	Z2	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
BD	BD	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
DVD	DVD	DVD 2	2
VCR	VCR	VIDEO 4	4
SAT	SAT	HDMI - SAT 0	0
GAME	GAME	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
AUX1	AUX1	AUX - HDD 7	7
USB	USB	USB 8	8
TV	TV	TV 1	1
CD	CD	CD - STB 3	3

Original		Replacement	
TUNE	Tune	TUNER 6	6
M-XP	M-XP	TAPE 5	5
	Input Up	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +
	Input Down	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
DISPLAY T.MODE	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SURR. MEMORY	Surr	SURROUND ⏏	Eject / Surround
VOL −	Volume-	VOL −	Vol -
SHIFT/TOP MENU	Shift	RETURN BACK	Back / Return
	Up		Up
SEARCH/INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SEARCH/INFO	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Down		Down				
HT-EQ	HT-EQ	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
AUTO 1	Auto	LIST SMART	Smart / List				
STEREO 2	Stereo	TITLE SOUND	Sound / Title				
P.DIRECT 3	P. Direct	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
MULTEQ 4	MultEQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
M-DAX 5	M-DAX	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top				
DYN EQ 6	DYN EQ	SHIFT + EQ SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ				
DYN VOL 9	DYN Vol	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
SLEEP 0	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer				
CHAN -	Channel -	CH PAGE -	CH- / Page-				
CHANNEL +	Channel +	CH PAGE +	CH+ / Page+				

Original		Replacement		Original		Replacement	
SOURCE	Power		Power		>>I	PRESET+	>>I / Preset+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		<<	TUNE-	<< / Tune-
VOLUME +	Volume+	VOL +	Vol +		>>	TUNE+	>> / Tune+
DISPLAY T.MODE	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media	AUTO 1	1	TV 1	1
SURR. MEMORY	Memory	LIST SMART	Smart / List	STEREO 2	2	DVD 2	2
VOLUME −	Volume-	VOL −	Vol -	P.DIRECT 3	3	CD - STB 3	3
	Up		Up	REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SEARCH/INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle	MULTEQ 4	4	VIDEO 4	4
	Left		Left	M-DAX 5	5	TAPE 5	5
ENTER	Enter	OK	OK	DYN EQ 6	6	TUNER 6	6
	Right		Right	RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home	7	7	AUX - HDD 7	7
	Down		Down	CH LVL 8	8	USB 8	8
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze	DYN VOL 9	9	BLUETOOTH 9	9
	Play	SLOW	Play / Slow	CLR	CLR	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
BAND	Stop	HOLD	Stop / Hold	SLEEP 0	0	HDMI - SAT 0	0
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-	V.SEL +10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original	Replacement	Original	Replacement
CH-	CH- / Page-		
CH+	CH+ / Page+		

Original		Replacement	
SOURCE	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +
DISPLAY T.MODE	T. Mode	GOTO TEXT	Text / Goto
DISPLAY T.MODE	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SURR. MEMORY	Memory	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
VOLUME -	Volume-	VOL -	Vol -
SEARCH/INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
ENTER	Enter	OK	OK
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
BAND	Band	LIST SMART	Smart / List
AUTO 1	1	TV 1	1
STEREO 2	2	DVD 2	2
P.DIRECT 3	3	CD - STB 3	3
MULTEQ 4	4	VIDEO 4	4
M-DAX 5	5	TAPE 5	5
DYN EQ 6	6	TUNER 6	6

Original		Replacement	
7	7	AUX - HDD 7	7
CH LVL 8	8	USB 8	8
DYN VOL 9	9	BLUETOOTH 9	9
CLR	CLR	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
SLEEP 0	0	HDMI - SAT 0	0
TUNING -	Tune-	TUNE-	<< / Tune-
TUNING +	Tune+	TUNE+	>> / Tune+
CHAN - PRESET	Preset-	PRESET-	I<< / Preset-
CHANNEL + PRESET	Preset+	PRESET+	>>I / Preset+