Mandis shop

LG AKB75056026

Original	Replacement
Power	Power
STB PWR	SHIFT + Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
List	Smart / List
0/ Quick Access	0
[: :] / AD	Fav / Marker / PC
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
P+	CH+ / Page+

Original	Replacement
Vol -	Vol -
Voice	Display / Media
P-	CH- / Page-
Home/ Recents	SHIFT + Shift + Menu /
Up	Up
STB Menu	Menu / Home
Wheel Up	>>I / Preset+
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Wheel Down	I << / Preset-
Back/ Exit	Back / Return
Down	Down
Guide	Guide / EPG / -/--
ivi	SHIFT + Shift + Red / Netflix /
Source	AV / Input / RDS
☼	D. Menu / Top Menu

Original		Replacement		Original		Replacement	
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
T.OPT MAGIC LINK	T. Opt / Magic Link	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle				
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow				
⏸	Pause	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze				
LIVE ZOOM FOCUS	Live	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				