Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Search	TV/R
Open / Close	Eject	Setup	Options
1	1	Title	List
2	2	Up	Up
3	3	Right	Right
4	4	Down	Down
5	5	Left	Left
6	6	Enter	Ok
7	7	PBC	Smart
8	8	Menu	Menu
9	9	Audio	Dual
0	0	Zoom	Shift + Eject
10 +	Guide	USB / Card	Media
Display	Info	Step II >	Shift + Pause
Subtitle	Subt	Stop	Stop
Vol +	Vol +	Play / Pause	Play
Vol -	Vol -	Play / Pause	Pause

Original	Replacement	Original	Replacement
I << Prev	I <<		
Next >>I	>>I		
<< Rev	<<		
Fwd >>	>>		
L / R	Shift + Dual		
N / P	3D		
Angle	Format		
Mute	Mute		
Program	Sleep		
Clear	Exit		
Repeat	Text		
A - B	Shift + Text		
V - Mode	Green		
TV - Mode	Yellow		
Slow	Shift + Play		
Return	Back		