Original		Replacement	
	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
ASPECT	Green / Aspect	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
ASPECT	Green / Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SUBT	Blue / SUBT	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SUBT	Blue / SUBT	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
	Play / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

Original		Replacement	
F1 FIND	F1 / Find	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
F2 ZOOM	F2 / Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
F2 ZOOM	F2 / Zoom	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
F3 TXT	F3 / TXT	LIST SMART	Smart / List
F3 TXT	F3 / TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
F4	F4	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up / CH+		Up
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
VOL	Left / Vol -		Left
OK	OK	OK	OK
VOL	Right / Vol +		Right
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Down / CH-		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VOL	Vol +	VOL	Vol +
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Replacement		Original		Replacement	
+ PAG	Pag+	+ CH PAGE	CH+ / Page+				
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -				
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
PAG –	Pag-	CH PAGE –	CH- / Page-				
1 QD	1	TV 1	1				
2 ABC	2	DVD 2	2				
3 DEF	3	CD - STB 3	3				
4 GHI	4	VIDEO 4	4				
5 JKL	5	TAPE 5	5				
6 MNO	6	TUNER 6	6				
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7				
8 TUV	8	USB 8	8				
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9				
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return				
0 ␣	0	HDMI - SAT 0	0				
TV/ RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /				

Original		Replacement	
	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
ASPECT	Green / Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
ASPECT	Green / Aspect	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SUBT	Blue / SUBT	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SUBT	Blue / SUBT	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
	Play / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

Original		Replacement	
F1 FIND	F1 / Find	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
F2 ZOOM	F2 / Zoom	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
F2 ZOOM	F2 / Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
F3 TXT	F3 / TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
F3 TXT	F3 / TXT	LIST SMART	Smart / List
F4	F4	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up / CH+		Up
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left / Vol -		Left
OK	OK	OK	OK
	Right / Vol +		Right
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Down / CH-		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VOL	Vol +	VOL	Vol +
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Replacement		Original	Replacement
PAG +	Pag+	CH + PAGE	CH+ / Page+		
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
PAG –	Pag-	CH PAGE –	CH- / Page-		
1	1	TV 1	1		
2 ABC	2	DVD 2	2		
3 DEF	3	CD - STB 3	3		
4 GHI	4	VIDEO 4	4		
5 JKL	5	TAPE 5	5		
6 MNO	6	TUNER 6	6		
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7		
8 TUV	8	USB 8	8		
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9		
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
TV/ RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		