Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Vol -	Vol -
Lang	Sound / Title	OK	OK
Lang	Shift + Audio / Lang I/II	Right	Right
Search	Red / Netflix / Search	Vol +	Vol +
Memory	D. Menu / Top	Down	Down
Favorite PR	Fav / Marker / PC	CH-	CH- / Page-
Game	Picture / Format	Mute	Mute / Dimmer
Teletext	Text / Goto	Audio	Audio / Lang I/II
Guide	Shift + Guide / EPG / -/--	1	1
PR List	Smart / List	2	2
EPG	Guide / EPG / -/--	3	3
Info	Info / Angle	Pause	Pause / Step / Freeze
Menu	Menu / Home	4	4
Exit	Exit / Cancel / Clear	5	5
Up	Up	6	6
CH+	CH+ / Page+	Tv/Radio	TV/Radio /
Left	Left	7	7

Original		Replacement		Original	Replacement
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
P/N	P/N	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
	Recall	RETURN BACK	Back / Return		
TV/AV	TV/AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
–	-	PRESET- ⏮	I<< / Preset-		
+	+	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+		
+	-/--	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0		
MODE	Mode	MEDIA DISPLAY	Display / Media		