Original		Replacement	
	Power		Power
	Eject	SURROUND	Eject / Surround
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
INFO OSD	OSD / Info	MEDIA DISPLAY	Display / Media
INFO OSD	OSD / Info	ANGLE INFO	Info / Angle
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
V-MODE	V-Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
FAV P/N	P/N / Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original		Replacement	
10+	10+	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
GOTO	Goto	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
ANGLE	Angle	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
TEXT/TITLE	Text / Title	TITLE SOUND	Sound / Title
TEXT/TITLE	Text / Title	GOTO TEXT	Text / Goto
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
EPG PBC	PBC / EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	<<	TUNE-	<< / Tune-

Original		Replacement	
	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
	Play / Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
PROG	Red / Prog	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
PROG	Red / Prog	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
STEP	Green / Step	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
STEP	Green / Step	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /
REPEAT	Yellow / Repeat	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
REPEAT	Yellow / Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
A-B	Blue / A-B	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
A-B	Blue / A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
VOCAL	Vocal	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top

Original		Replacement	
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
CH	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
CH	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol-	VOL	Vol-
VOL	Vol+	VOL	Vol+