Original	Replacement	Original	Replacement
On / Off	Power	Ch. / Chap. / Preset Track +	CH+ / Page+
Mute	Mute / Dimmer	Volume +	Vol +
CD / DVD	Shift + 3	Ch. / Chap. / Preset Track -	CH- / Page-
FM / AM	TV/ Radio /	Volume -	Vol -
Tape	Shift + 5	1	1
TV	Shift + 1	2	2
VCR	Shift + 4	3	3
AUX	Shift + 7	4	4
DVD Menu	D. Menu / Top	5	5
Exit	Exit / Cancel / Clear	6	6
Settings	Setup / OPT /	7	7
Up / Tune +	Up	8	8
Left / Seek -	Left	9	9
Enter	OK	0	0
Right / Seek -	Right	Stop	Stop / Hold
Down / Tune -	Shift + Down	Pause	Pause / Step / Freeze
Down / Tune -	Down	Play	Play / Slow

Original	Replacement	Original	Replacement
<<	<< / Tune-		
<<	Shift + << /		
>>	>> / Tune+		
Shuffle	Blue / Prime Video / Random		
Repeat	Green / APP / Repeat		
Speakers 2-3-5	Audio / Lang I/II		
Surround -	Shift + Vol -		
Surround +	Shift + Vol +		

Original	Replacement	Original	Replacement
On / Off	Power	Volume +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer	Ch. / Chap. / Preset Track -	CH- / Page-
CD / DVD	Shift + 3	Volume -	Vol -
FM / AM	TV/ Radio /	1	1
Tape	Shift + 5	2	2
TV	Shift + 1	3	3
VCR	Shift + 4	4	4
AUX	Shift + 7	5	5
DVD Menu	D. Menu / Top	6	6
Exit	Exit / Cancel / Clear	7	7
Settings	Setup / OPT /	8	8
Up / Tune +	Up	9	9
Left / Seek -	Left	0	0
Enter	OK	Stop	Stop / Hold
Right / Seek -	Right	Pause	Pause / Step / Freeze
Down / Tune -	Down	Play	Play / Slow
Ch. / Chap. / Preset Track +	CH+ / Page+	<<	<< / Tune-

Original	Replacement	Original	Replacement
<<	SHIFT + TUNE- Shift + << /		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
>>	SHIFT + TUNE+ Shift + >> /		
Shuffle	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Speakers 2-3-5	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
Surround -	SHIFT + VOL − Shift + Vol -		
Surround +	SHIFT + + VOL Shift + Vol +		