Original	Replacement	Original	Replacement
Open/Close	Eject / Surround	Language	Audio / Lang I/II
Mute	Mute / Dimmer	Display	Display / Media
P/I	Exit / Cancel / Clear	Title	Sound / Title
Setup	Setup / OPT /	Menu	Menu / Home
Angle	Info / Angle	Up	Up
Random	Blue / Prime Video / Random	Left	Left
1	1	OK	OK
2	2	Right	Right
3	3	Down	Down
4	4	Search	Red / Netflix / Search
5	5	Repeat	Green / APP / Repeat
6	6	A-B	Yellow / YouTube / Repeat
7	7	Zoom	Zoom / Size
8	8	Pause	Pause / Step / Freeze
9	9	Stop	Stop / Hold
0	0	Play	Play / Slow
+10	Guide / EPG / -/--	Vol +	Vol +

Original		Replacement		Original	Replacement
	I <<		I << / Preset-		
	>>I		>>I / Preset+		
	Vol -		Vol -		
	<<		<< / Tune-		
	>>		>> / Tune+		
	Resume		Picture / Format		
	Subtitle		Subtitle / EQ		
	Slow		Shift + Play /		
	Program		TV/Radio /		
	Vocal-Assist		Smart / List		
	PBC		Back / Return		