Original		Replacement	
	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
	Red / Eject	A	Red
	Red / Eject	ZOOM	Eject
TITLE	Green / Title	B	Green
DVD SETUP	Yellow / DVD	C	Yellow
DVD SETUP	Yellow / DVD	SETTINGS OPT	Options
A-B	Blue / A-B	D	Blue
	<<</[≡o]		<<
	>>/[≡?]		>>
	I<<</[≡+]		I<<
	>>I/[≡.]		>>I
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
ANGLE	Angle / [≡i]	HOME SMART	Smart
TEXT	Return / Text	REPEAT TEXT	Text

Original		Replacement	
TEXT	Return / Text	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
MENU/INFO	Menu / Info	DISPLAY INFO	Info
MENU/INFO	Menu / Info	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Source	TIMER AV	AV
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
+ CH	CH+	+ CH	Ch +

Original		Replacement		Original	Replacement
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -		
REP	REP	REC MODE	Rec		
CH –	CH-	CH –	Ch -		
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
AUDIO	Audi o	SOUND DUAL	Dual		
0	0	0	0		
RECALL/GOTO	Recal l / Got o	RETURN BACK	Back		