Original		Replacement	
	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
PBC	PBC	-/-- GUIDE	Guide
STOP/RETURN	Stop/Return		Stop
PLAY/PAUSE	Play/Pause	PLAY MODE	Play
STEP	>I <I Step		Pause

Original		Replacement	
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
FR/SR	<< FR/SR		<<
FF/SF	>> FF/SF		>>
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
SEL	Sel	OK	Ok
PREV	I <<		I <<
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
NEXT	>>I		>>I
TITLE	Title	DISC NAV LIST	List
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
MARKER	Marker	SEARCH TV/R	TV/R
ANGLE	Angle	A	Red
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual

Original	Replacement	Original	Replacement
ZOOM Zoom	SHIFT + ZOOM Shift + Eject		
3D SOUND 3D Sound	ECO 3D 3D		
REPEAT Repeat	REPEAT TEXT Text		
PROGRAM Program	PROG SLEEP Sleep		
SHUFFLE Shuffle	APP MEDIA Media		
DIGEST Digest	C Yellow		
A-B A-B	SHIFT + PLAY MODE Shift + Play		
VOLUME + Vol +	VOL + Vol +		
VOLUME − Vol -	VOL − Vol -		