# Mandis shop

# Denon RC-220

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Open/Close | Eject / Surround | Pause | Pause / Step / Freeze |
| Program | TV/Radio / | Volume- | Vol - |
| Direct | Smart / List | Stop | Stop / Hold |
| 1 | 1 | I<< | I<< / Preset- |
| 2 | 2 | >>I | >>I / Preset+ |
| 3 | 3 | Repeat All | Green / APP / Repeat |
| 4 | 4 | Repeat A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| 5 | 5 | << | << / Tune- |
| 6 | 6 | >> | >> / Tune+ |
| 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | | |
| 10 | 0 | | |
| +10 | Guide / EPG / -/-- | | |
| Call | Fav / Marker / PC | | |
| Play | Play / Slow | | |
| Volume+ | Vol + | | |

https://mandis.de/Denon/1029-255-replacement-remote-control-for-Denon-RC-220.htm