Mandis shop

Denon RC-1222

Original	Replacement	Original	Replacement
Sleep	Sleep / Timer	Stop	Stop / Hold
Clock	Shift + Sleep / Timer	>>/ Tune+	>> / Tune+
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer	ADD Favorites	CH+ / Page+
Power	Power	SDB Tone	Smart / List
Internet Radio	TV/ Radio /	Volume+	Vol +
USB	Shift + 8	Call Favorites	CH- / Page-
Music Server	Sound / Title	Mute	Mute / Dimmer
Tuner	Shift + 6	Volume-	Vol -
Analog In	D. Menu / Top	Queue	Display / Media
Optical In	Picture / Format	Option	Shift + Setup / OPT / Tools
Bluetooth	Shift + 9	Up	Up
CD	Shift + 3	Left	Left
I <</ CH-	I << / Preset-	Enter	OK
Play	Play / Slow	Right	Right
Pause	Pause / Step / Freeze	Back	Back / Return
>>I / CH+	>>I / Preset+	Down	Down
<</ Tune-	<< / Tune-	Setup	Setup / OPT / Tools

Original		Replacement		Original	Replacement
1	1	1	1		
2 ABC	2	2	2		
3 DEF	3	3	3		
4 GHI	4	4	4		
5 JKL	5	5	5		
6 MNO	6	6	6		
7 PQRS	7	7	7		
8 TUV	8	8	8		
9 WXYZ	9	9	9		
+10 a/A	+10	Guide / EPG / -/--			
0	0	0	0		
CLEAR	Clear	Exit / Cancel / Clear			
RANDOM	Random	Blue / Prime Video / Random			
REPEAT	Repeat	Green / APP / Repeat			
PROGRAM MODE	Mode/Program	Text / Goto			
INFO	Info	Info / Angle			