Original	Replacement	Original	Replacement
Standby	Power	0	0
Prog	TV/Radio /	10+	Guide / EPG / -/--
Display	Display / Media	Time	Sleep / Timer
Open / Close	Eject / Surround	Setup	Setup / OPT /
N/P	Blue / Prime Video / Random	Up	Up
1	1	Repeat	Green / APP / Repeat
2	2	Left	Left
3	3	Play / Enter	OK
Subtitle	Subtitle / EQ	Play / Enter	Play / Slow
4	4	Right	Right
5	5	Func-	CH- / Page-
6	6	Down	Down
Language	Audio / Lang I/II	Func+	CH+ / Page+
7	7	Stop	Stop / Hold
8	8	Zoom	Zoom / Size
9	9	Mic	AV / Input / RDS
Angle	Info / Angle	Karaoke	Red / Netflix / Search

Original	Replacement	Original	Replacement
Resume	Back / Return		
PBC	Picture / Format		
Title	Sound / Title		
A/B	Yellow / YouTube / Repeat		
Menu	Menu / Home		
I<< Prev	I<< / Preset-		
Next >>I	>>I / Preset+		
<< REV	<< / Tune-		
Fwd >>	>> / Tune+		
Slow	Shift + Play /		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Func Select	Smart / List		
Mute	Mute / Dimmer		
Step	Shift + Pause / Step /		
Mode	D.Menu / Top		
PScan / Normal	Text / Goto		