Original		Replacement	
Power	Power	Power	
Search	Search	Red / Netflix / Search	
Comp1/2	COMP1/2	SHIFT +	Shift + Fav / Marker / PC
BNC	BNC	SHIFT +	Shift + 1
DVI-D/HDMI	DVI-D/HDMI	SHIFT +	Shift + 0
Video1/2	Video1/2	SHIFT +	Shift + 4
S-Video	S-Video	SHIFT +	Shift + 2
LAN/USB	Lan/USB	SHIFT +	Shift + 8
Menu	Menu	Menu / Home	
Up	Up	Up	
User	User	Display / Media	
Left	Left	Left	
Right	Right	Right	
Enter	Enter	OK	
Down	Down	Down	
Esc	Esc	Exit / Cancel / Clear	
Page Up	Page Up	CH+ / Page+	

Original		Replacement	
Pointer	Pointer	Smart / List	
E-Zoom+	E-Zoom+	>>I / Preset+	
Page Down	Page Down	CH- / Page-	
E-Zoom-	E-Zoom-	I<< / Preset-	
A/V Mute 1	1	1	
A/V Mute 1	A/V Mute	Mute / Dimmer	
Split 2	2	2	
Split 2	Split	Info / Angle	
Freeze 3	3	3	
Freeze 3	Freeze	Pause / Step / Freeze	
Auto 4	4	4	
Auto 4	Auto	Setup / OPT /	
Aspect 5	5	5	
Aspect 5	Aspect	SHIFT +	Shift + Picture / Format
Color Mode 6	6	6	
Color Mode 6	Color Mode	Picture / Format	
7	7	7	

Original		Replacement		Original	Replacement
7	(7)	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
8	8	USB 8	8		
8	(8)	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
9	(9)	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
Help ?	?/Help	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		
Volum	Vol -	VOL −	Vol -		
olume	Vol +	+ VOL	Vol +		