Original		Replacement	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Radio / AV	SEARCH TV/R	TV/R
	Lang / -/--	SOUND DUAL	Dual
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	CH+	+ CH	Ch +

Original		Replacement	
	CH-	CH −	Ch -
	Info	DISPLAY INFO	Info
	EPG	-/-- GUIDE	Guide
	Up		Up
	Left		Left
	Right		Right
	Down		Down
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Yellow / Pause	C	Yellow
	Blue / >>	D	Blue
	@ / Stop	HOME SMART	Smart
	@ / Stop		Stop
	Rec / [ ]	REC MODE	Rec

Original	Replacement		Original	Replacement	
PWR On/Off	POWER	Power	CH/Page+	CH +	Ch +
Mute	MUTE	Mute	Volume-	VOL −	Vol -
Epg	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide	CH/Page-	CH −	Ch -
App	APP MEDIA	Media	1. ?	1	1
Info	DISPLAY INFO	Info	2abc	2	2
TV	SEARCH TV/R	TV/R	3def	3	3
Text	REPEAT TEXT	Text	4ghi	4	4
Menu	TOP MENU MENU	Menu	5jkl	5	5
Menu Up	▲	Up	6mno	6	6
Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info	7pqrm	7	7
Menu Left	◀	Left	8tuv	8	8
OK Enter	OK	Ok	9wxyz	9	9
Menu Right	▶	Right	Guide Pilote	GUIDE	Guide
Exit	CLEAR EXIT	Exit	0/10	0	0
Menu Down	▼	Down	FAV Pref.	FAV PRE-CH	Pre Ch
Back	RETURN BACK	Back	Red	A	Red
Volume+	+ VOL	Vol +	Green	B	Green

Original	Replacement	Original	Replacement
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		
Freeze	■ Stop		
Dec/Pause	❚❚ Pause		
East	SHIFT + A Shift + Red		
Lang./Rewind	SOUND DUAL Dual		
H/V Play	SHIFT + C Shift + Yellow		
LNB F.Forward	SHIFT + D Shift + Blue		