Original		Replacement	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original		Replacement	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
?	?	DISPLAY INFO	Info
	@	HOME SMART	Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	Source	TIMER AV	AV
P	P+	+ CH	Ch +

Original		Replacement	
P-	P-	CH –	Ch -
I <	I <	I <<	I <<
>I	>I	>>I	>>I
<<	<<	<<	<<
>>	>>	>>	>>
Rec	Rec	REC MODE	Rec
Play	Play	PLAY MODE	Play
Pause	Pause	Pause	Pause
Stop	Stop	Stop	Stop
3D	3D	ECO 3D	3D
. . OO	. . OO	PICTURE FORMAT	Format
[. . .] . .	[. . .] . .	AD SUBT	Subt
[→]	[→]	SEARCH TV/R	TV/R
My Media	My Media	APP MEDIA	Media

Original	Replacement