| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | FAV | | Fav / Marker / PC |
| | 0 | | 0 |
| | TXT | | Text / Goto |
| | Red | | Red / Netflix / Search |
| | Green | | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | | Blue / Prime Video / Random |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Guide | | Guide / EPG / -/-- |
| | ? | | D.Menu / Top |
| | Exit | | Exit / Cancel / Clear |
| | Menu | | Menu / Home |
| | Up | | Up |
| | Back | | Back / Return |
| | Left | | Left |
| | OK | | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | Tools | | Setup / OPT / |
| | @ | | Info / Angle |
| | Vol + | | Vol + |
| | Source | | AV / Input / RDS |
| | P+ | | CH+ / Page+ |
| | Vol - | | Vol - |
| | Mute | | Mute / Dimmer |

| Original | | Replacement | | Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | P- | CH PAGE | CH- / Page- | | | | |
| I< | | PRESET- | I<< / Preset- | | | | |
| >I | | PRESET+ | >>I / Preset+ | | | | |
| << | | TUNE- | << / Tune- | | | | |
| >> | | TUNE+ | >> / Tune+ | | | | |
| Rec | | REC MODE | Rec / Rec Mode | | | | |
| Play | | SLOW | Play / Slow | | | | |
| Pause | | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze | | | | |
| Stop | | HOLD | Stop / Hold | | | | |
| 3D | | FORMAT PICTURE | Picture / Format | | | | |
| Langs | | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | | | |
| [...].. | | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | | | |
| [ -]-> | | LIST SMART | Smart / List | | | | |
| MY MEDIA | My Media | MEDIA DISPLAY | Display / Media | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |