Original		Replacement	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	FAV		Fav / Marker / PC
	0		0
	TXT		Text / Goto
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random

Original		Replacement	
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	?		D. Menu / Top
	@		Smart / List
	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	Back		Back / Return
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Tools		Setup / OPT /
	Down		Down
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Vol +		Vol +
	Source		AV / Input / RDS
	P+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute / Dimmer

Original		Replacement		Original	Replacement
P –	P-	CH PAGE –	CH- / Page-		
I<	PRESET-	I<< / Preset-			
>I	PRESET+	>>I / Preset+			
<<	TUNE-	<< / Tune-			
>>	TUNE+	>> / Tune+			
Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode			
Play	SLOW	Play / Slow			
Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze			
Stop	HOLD	Stop / Hold			
3D	FORMAT PICTURE	Picture / Format			
..O	SIZE ZOOM	Zoom / Size			
[...]..	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ			
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
My Media	My Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media		