Original		Replacement	
	Power		Power
	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	Source	TIMER AV	AV
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	Sleep / Zoom	PROG SLEEP	Sleep
	Sleep / Zoom	ZOOM	Eject
	Last / Slideshow	RETURN BACK	Back
	Vol +	+ VOL	Vol +

Original		Replacement	
	Vol -	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	TTX	REPEAT TEXT	Text
	Audio I/II	SOUND DUAL	Dual
	P +	+ CH	Ch +
	P -	CH –	Ch -
	Up		Up
	Left		Left
	OK / Play/Pause	OK	Ok
	OK / Play/Pause	PLAY MODE ▶	Play
	OK / Play/Pause	II	Pause
	Right		Right
	Down		Down
	Display	DISPLAY INFO	Info
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Red / FAV 1	A	Red
	Green / FAV 2	B	Green

Original		Replacement		Original	Replacement
FAV3	Yellow / FAV 3	C	Yellow		
FAV4	Green / FAV 4	D	Blue		
	Settings	SETTINGS OPT	Options		
	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text		
Wide	Stop / Wide	■	Stop		
Wide	Stop / Wide	PICTURE FORMAT	Format		
Twin	I<< / Twin	I<<	I<<		
Swap	<< / Swap	<<	<<		
Swap	<< / Swap	FAV PRE-CH	Pre Ch		
	>>	>>	>>		
Hold	>>I / Hold	>>I	>>I		