Original		Replacement	
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
Pro.LIST	Pro. List	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
LAST	Last	RETURN BACK	Back / Return
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
INFO	[≡?] / Reveal	SLOW ▶	Play / Slow
^	Up	▲	Up

Original		Replacement	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
MENU	[≡i] / Index	MEDIA DISPLAY	Display / Media
<	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
>	Right	▶	Right
˅	Down	▼	Down
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
▲ P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
I-II ♪	♪/I-II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
P ▼	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original		Replacement		Original	Replacement
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
TEXT	[/≡]/Mix	REC MODE	Rec / Rec Mode		
SUBTITLE	[≡B]/Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
FREEZE	☼/Freeze	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
ASPECT	[<>]/Aspect	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
FAV.	♥/FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		