| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Power | | Power |
| | 1 | TV 1 | 1 |
| | 2 | DVD 2 | 2 |
| | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| | 5 | TAPE 5 | 5 |
| | 6 | TUNER 6 | 6 |
| | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| | 8 | USB 8 | 8 |
| | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| | i / EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | i / EPG | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| | List | LIST SMART | Smart / List |
| | Up / CH+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| | Up / CH+ | | Up |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Left / Vol - | | Left |
| | Left / Vol - | VOL − | Vol - |
| | OK | OK | OK |
| | Right / Vol + | + VOL | Vol + |
| | Right / Vol + | | Right |
| | Down / CH- | | Down |
| | Down / CH- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| | Swap | RETURN BACK | Back / Return |
| | Red / << | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Red / << | TUNE- | << / Tune- |
| | Green / Play | SLOW | Play / Slow |
| | Green / Play | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| TEXT | Blue / >> / Text | TUNE+ | >> / Tune+ |
| TEXT | Blue / >> / Text | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |

| Original | Replacement |
|---|---|
| TEXT Blue / >> / Text | GOTO TEXT Text / Goto |
| RADIO Radio | SHIFT + TUNER 6 Shift + 6 |
| RADIO Radio | SHIFT + PROGRAM TV/RADIO Shift + TV/Radio / Program |
| Yellow / Pause | STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze |
| Yellow / Pause | YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat |
| Stop | HOLD Stop / Hold |
| TV | SHIFT + TV 1 Shift + 1 |
| TV | PROGRAM TV/RADIO TV/Radio / |
| F1 | TITLE SOUND Sound / Title |
| F2 | LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II |

| Original | Replacement |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |