Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Recall	Back / Return
Mute	Mute / Dimmer	Display	Display / Media
Nicam/A2	Shift + Audio / Lang I/II	Freeze	Pause / Step / Freeze
Aspect	Shift + Picture / Format	Rec/Auto	Rec / Rec Mode
P. Mode	Picture / Format	Red	Red / Netflix / Search
S. Mode	Sound / Title	Green	Green / APP / Repeat
1	1	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
2	2	Blue	Blue / Prime Video / Random
3	3	Sleep	Sleep / Timer
4	4	Up	Up
5	5	Source	AV / Input / RDS
6	6	Left	Left
7	7	Enter	OK
8	8	Right	Right
9	9	Down	Down
-/--	Shift + Guide / EPG / -/--	Menu	Menu / Home
0	0	Exit	Exit / Cancel / Clear

Original	Replacement	Original	Replacement
CH+	CH+ / Page+	DTV	Smart / List
Subtitle	Subtitle / EQ	EPG	Guide / EPG / -/--
Vol +	Vol +	Tv/Radio	TV/Radio /
CH-	CH- / Page-		
T.Shift	Setup / OPT /		
Vol -	Vol -		
Play/Pause/Hol	Play / Slow		
Play/Pause/Hol	Shift + Stop /		
<</Reveal	<< / Tune-		
>>/Size	Zoom / Size		
>>/Size	>> / Tune+		
Stop/Index	Stop / Hold		
I<<	I<< / Preset-		
S.Page/>>I	>>I / Preset+		
Text	Text / Goto		
FAV	Fav / Marker / PC		
Audio	Audio / Lang I/II		