Original	Replacement
Power	Power
Mute	Mute
Pic Size	Format
Pic Mode	Shift + Format
Sleep	Sleep
Dual I-II	Dual
S. Mode	Shift + Dual
Still	Shift + Options
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Original	Replacement
0	0
-/--	Shift + Guide
PRE-CH	Pre Ch
Keylock	Shift + TV/R
PIP	3D
P. Input	Subt
P. Position	List
P. Size	Shift + Eject
P. Swap	Options
TV	TV/R
PC/HDMI	Media
AV/Sel	Smart
Source	AV
Menu	Menu
Exit	Exit
TTX/On	Text
Mix	Shift + Pre Ch

Original	Replacement
PR+	Ch +
PR-	Ch -
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Store	Rec
Flof/List	Info
Hold	Guide
Size	Eject

Original	Replacement
Cancel	Shift + Back
Index	Back
Time	Shift + AV
Reveal	D. Menu
A1	Shift + 1
A2	Shift + 2
A3	Shift + 3
A4	Shift + 4
A5	Shift + 5
B1	Shift + 6
B2	Shift + 7
B3	Shift + 8
B4	Shift + 9
B5	Shift + 0