| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| STANDBY/ON | Standby/On | | Power |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | 10 | 0 | 0 |
| +10 | +10 | -/-- GUIDE | Guide |
| FM MODE | FM Mode | SEARCH TV/R | TV/R |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| AUX | AUX | TIMER AV | AV |
| FM/AM | FM/AM | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| CD ►/II | Play/Pause CD | PLAY MODE ► | Play |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| CD1 | CD1 | A | Red |
| CD2 | CD2 | B | Green |
| CD3 | CD3 | C | Yellow |
| TAPE ► | Play Tape | II | Pause |
| TAPE A/B | Tape A-B | APP MEDIA | Media |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| PROGRAM /RANDOM | Program/Rando | SETTINGS OPT | Options |
| ⏮ | I<< | << | I<< |
| ⏭ | >>I | >> | >>I |
| ■ | Stop | ■ | Stop |
| DISPLAY MODE | Display Mode | DISPLAY INFO | Info |
| PTY/EON | PTY/EON | HOME SMART | Smart |
| ELECT + | Select + | ► | Right |
| — SELE | Select - | ◄ | Left |
| SOUND MODE | Sound Mode | SOUND DUAL | Dual |
| ACTIVE BASS EX. | Active Bass EX | AD SUBT | Subt |
| VOLUME | Vol + | + VOL | Vol + |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| VOLUME | Vol - | VOL – | Vol - |
| FADE MUTING | Fade Muting | MUTE | Mute |

| Original | Replacement |
|---|---|
| | |