Mandis shop

Kenwood RC-C2

Original	Replacement
EQ. Effect	Subtitle / EQ
Presence	Smart / List
Sleep	Sleep / Timer
Power	Power
AUX	SHIFT + 7 (Shift + 7)
<> Tape	Pause / Step / Freeze
Tuner / Band	SHIFT + 6 (Shift + 6)
Play/Pause CD	Play / Slow
<<< / Tuning Down/Program	<< / Tune-
>>> / Tuning	>> / Tune+
I <<< / P. Call	I << / Preset-
>>> I / P. Call Up	>>> I / Preset+
A/B	Yellow / YouTube / Repeat
Rec/ARM	Rec / Rec Mode
Stop/Auto/Adjust	Stop / Hold
1	1
2	2

Original	Replacement
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
+10	Guide / EPG / -/--
O. T. E.	Display / Media
P. Mode	Picture / Format
Random	Blue / Prime Video / Random
Edit	Menu / Home
Mute	Mute / Dimmer
Volume Control -	Vol -
Volume	Vol +

https://mandis.tv/en/kenwood/10842-replacement-remote-control-for-kenwood-rc-a0045.html