Original		Replacement	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
PIP	PIP	ECO 3D	3D
TV/DVD	TV/DVD	SEARCH TV/R	TV/R
3D SURR.	3D Surr.	APP MEDIA	Media
AV	AV	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Replacement	
0	0	0	0
POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
PROG+ TV	Prog+ Tv	+ CH	Ch +
VOL + TV	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
AV	AV Tv	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
PROG- TV	Prog- Tv	CH −	Ch -
VOL - TV	Vol - Tv	VOL −	Vol -
TITLE	Title	GUIDE	Guide
MENU/ LIST	Menu/List	TOP MENU MENU	Menu
Up	Up		Up
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
Left	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
Right	Right		Right
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
Down	Down		Down

Original		Replacement	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
TIMER REC	Timer Rec	C	Yellow
REC	Rec	REC MODE	Rec
PAUSE/STEP	Pause/Step	II	Pause
PLAY	Play	PLAY MODE ▶	Play
STOP	Stop	■	Stop
SCA	<< Scan	<<	<<
CAN	Scan >>	>>	>>
SKI	I<< Skip	I<<	I<<
KIP	Skip >>I	>>I	>>I
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ANGLE	Angle	A	Red
INSTANT SKIP	Instant Skip	FAV PRE-CH	Pre Ch
CHP ADD	CHP Add	DISC NAV LIST	List
THUMBNAIL	Thumbnail	PICTURE FORMAT	Format

Original		Replacement	
MARKER	Marker	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SEARCH	Search	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
A-B	A-B	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
RANDOM	Random	HOME SMART	Smart