Original		Replacement	
	Power		Power
INPUT	Input	TIMER AV	AV
Q.MENU SETTINGS	Settings/Q.Men	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
?	[?]	SOUND DUAL	Dual
3D	3D	ECO 3D	3D

Original		Replacement	
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
MUTE	Mute	MUTE	Mute
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
BACK	Back	RETURN BACK	Back
LIVE MENU	Live Menu	TOP MENU MENU	Menu
MY APPS	My APPS	APP MEDIA	Media
SMART	Smart	HOME SMART	Smart
	Red	A	Red

Original		Replacement		Original	Replacement
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
T.OPT	T. Opt	SETTINGS OPT	Options		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
TV/RAD	Tv/ Rad	SEARCH TV/R	TV/ R		
AD	AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt		
APP/*	APP/ *	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media		
REC/*	Rec/ *	REC MODE	Rec		
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play		
❚❚	Pause	❚❚	Pause		
■	Stop	■	Stop		
▶▶	>>	≫	>>		
◀◀	<<	≪	<<		
Q.VIEW	Q. View	DISC NAV LIST	List		
RECENT	Recent	PROG SLEEP	Sleep		