Original		Replacement		Original		Replacement	
POWER	Power		Power		Rec	REC MODE	Rec
INPUT D/A	Input D/A	HOME SMART	Smart		I <<		I <<
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R		<<		<<
INPUT	Input	TIMER AV	AV		>>		>>
BRIGHT -	Bright -	SHIFT +	Shift + Left		>>I		>>I
BRIGHT +	Bright +	SHIFT +	Shift + Right	MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SIMPLINK	Simplink	APP MEDIA	Media	BACK	Back	RETURN BACK	Back
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text	EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
RATIO	Ratio	PICTURE FORMAT	Format	INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
I/II	I-II	SOUND DUAL	Dual	GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Red	A	Red		Up		Up
	Green	B	Green		Down		Down
	Yellow	C	Yellow		Right		Right
	Blue	D	Blue		Left		Left
	Stop		Stop	OK	OK	OK	Ok
	Play	PLAY MODE	Play	FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Pause		Pause	VOL +	Vol +	VOL +	Vol +

Original		Replacement	
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
+ PR	PR+	+ CH	Ch +
PR –	PR-	CH –	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
Q.VIEW	Q. View	SETTINGS OPT	Options
UPDATE	Update/[≡x]	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back

Original		Replacement	
INDEX	Index/[≡i]	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
TIME	Time/[≡o]	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
HOLD	Hold/[≡+]	ZOOM ⏏	Eject
REVEAL	Reveal/[≡?]	ECO 3D	3D
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	<<		<<
	>>		>>
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Left		Left
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3

Original		Replacement	
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
INPUT	I nput	TIMER AV	AV
	St op		St op
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	Pause		Pause
	Rec	REC MODE	Rec
	<<		<<
	>>		>>
+ PR	PR+	+ CH	Ch +
PR −	PR-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Original		Replacement	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0