Mandis shop

LG AKB69491502

Original	Replacement
TUNER INPUT — Input/Tuner	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS
POWER — Power	Power — Power
OPEN/CLOSE — Open/Close	SURROUND — Eject / Surround
iPod — i Pod	SHIFT + USB 8 — Shift + 8
PIP — PIP	SIZE ZOOM — Zoom / Size
DISPLAY — Display	MEDIA DISPLAY — Display / Media
HOME — Home	HOME MENU — Menu / Home
DISC MENU — Disc Menu	TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top
PRESET — Up/Preset +	Up — Up
TUN. — Left/Tun. -	Left — Left
ENTER — Enter	OK — OK
TUN. — Right/Tun. +	Right — Right
Down/Preset -	Down — Down
RETURN — Return	RETURN BACK — Back / Return
TITLE/POPUP — Title/PopUp	SHIFT + TITLE SOUND — Shift + Sound / Title
STOP — Stop	HOLD — Stop / Hold
PLAY — Play	SLOW — Play / Slow

Original	Replacement
PAUSE/STEP — Pause/step	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze
SKIP — I<< Skip	PRESET- — I<< / Preset-
SCAN — << Scan	TUNE- — << / Tune-
SCAN — Scan >>	TUNE+ — >> / Tune+
SKIP — Skip >>I	PRESET+ — >>I / Preset+
SPK LEVEL — SKP Level	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /
VOL — Vol +	VOL — Vol +
SOUND — Sound	TITLE SOUND — Sound / Title
MUTE — Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
VOL — Vol -	VOL — Vol -
NIGHT — Night	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /
1 — 1	TV 1 — 1
2 — 2	DVD 2 — 2
3 — 3	CD-STB 3 — 3
MARKER — Marker	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC
4 — 4	VIDEO 4 — 4
5 — 5	TAPE 5 — 5

Original		Replacement	
6	6	TUNER 6	6
SEARCH	Search	SHIFT +	NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
REPEAT	Repeat	SHIFT +	APP REPEAT Shift + Green / APP /
SUBTITLE	[...]/Subtitl	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
0	0	HDMI - SAT 0	0
RESOLUTION	Resulotion	FORMAT PICTURE	Picture / Format
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
RDS	Red/RDS	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PTY	Green/PTY	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
PTY SEARCH	Yellow/PTY Searc	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
MO./ST.	Blue/Mo./St.	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
PR/CH	PR/CH+ Tv	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol + Tv	SHIFT +	VOL Shift + Vol +

Original		Replacement	
INPUT	Input Tv	SHIFT +	RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS
PR/CH	PR/CH- Tv	CH PAGE	CH- / Page-
VOL	Vol - Tv	SHIFT +	VOL Shift + Vol -
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer