Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Audio Off	Mute	Menu Right	Right
Slow Down	Ch -	Return	Back
Stop	Stop	Menu Down	Down
Pause	Pause	Volume+	Vol +
Auto/Track	Red	Progr.	Sleep
Slow Up	Ch +	Next	>>I
Subt.	Subt	Volume-	Vol -
Rep/A-B	Shift + Text	Top Menu	D. Menu
Title	List	Prev.	I <<
DVD/TV	Media	1	1
Repeat/1/All	Text	2	2
Zoom	Shift + Eject	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Shift + Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Replacement
8	8
9	9
Store	Green
Digest	Yellow
Random	SHIFT + PICTURE FORMAT Shift + Format
Play	PLAY MODE Play
Game	Blue
+10	-/-- GUIDE Guide
Np	SHIFT + DISC NAV LIST Shift + List
Remain	CLEAR EXIT Exit
Karaoke/Step	SHIFT + >> Shift + >>
Shuffle	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R
0	0
C/CH	FAV PRE-CH Pre Ch
Record	REC MODE Rec
Video	SETTINGS OPT Options
Rewind	<<

Original	Replacement
ON/Off	SHIFT + Power Shift + Power
Mode	HOME SMART Smart
Key-	SHIFT + Left Shift + Left
Input Source	TIMER AV AV
3D	ECO 3D 3D
F. Forward	>>
Play/Back	SHIFT + PLAY MODE Shift + Play
Timer	SHIFT + TIMER AV Shift + AV
Open/Close	ZOOM Eject
Resume	SHIFT + Pause Shift + Pause
Audio	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual
Key+	SHIFT + Right Shift + Right
Vocal/Assist	SHIFT + VOL Shift + Vol +
Search	SEARCH TV/R TV/R
Tone	SHIFT + VOL Shift + Vol -
Info	DISPLAY INFO Info
Angle	PICTURE FORMAT Format

Original	Replacement	Original	Replacement
Lang	SOUND DUAL Dual		

Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Audio Off	Mute	Menu Right	Right
Slow Down	Ch -	Progr.	Sleep
Subt.	Subt	Return	Back
Auto/Track	Red	Menu Down	Down
Slow Up	Ch +	Top Menu	D. Menu
Rep/A-B	SHIFT + TEXT Shift + Text	Volume+	Vol +
Title	List	Volume-	Vol -
Stop	Stop	1	1
Pause	Pause	2	2
Repeat/1/All	Text	Next	>>I
Zoom	Eject	3	3
DVD/TV	AV	4	4
Menu	Menu	Prev.	I <<
Menu Up	Up	5	5
Display	SHIFT + INFO Shift + Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Replacement
Rewind	<<
Play	Play
Record	Rec
Np	Green
Angle	Format
Video	Smart
Remain	Blue
Pbc	Yellow
Syst. Preset	Media
F. Forward	>>
Setup	Options
Timer	Shift + AV
3D	3D
Play/Back	Shift + Play
Shuffle	Shift + TV/R
Lang	Dual
Random	Shift + Format

Original	Replacement
8	8
Audio	Shift + Dual
Info	Info
9	9
+10	Guide
0	0
C/CH	Pre Ch
ON/Off	Shift + Power
Key-	Shift + Left
Auto Scan	Shift + Ok
Key+	Shift + Right
Echo+	Shift + Ch +
Echo-	Shift + Ch -
Digest	Shift + Guide