Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power		Power		...		Fav / Marker / PC
	Sources		AV / Input / RDS		Vol +		Vol +
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
T.OPT	T. Opt	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
AD	AD	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		Vol -	VOL −	Vol -
	☼	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		Search	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1		CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
2	2	DVD 2	2		TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
3	3	CD-STB 3	3	NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
4	4	VIDEO 4	4		Home	HOME MENU	Menu / Home
5	5	TAPE 5	5	prime video	Prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
6	6	TUNER 6	6		Disney+	MEDIA DISPLAY	Display / Media
7	7	AUX-HDD 7	7		Up		Up
8	8	USB 8	8	Rakuten TV	Rakuten Tv	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
9	9	BLUETOOTH 9	9		Left		Left
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		OK	OK	OK
0	0	HDMI-SAT 0	0		Right		Right

Original	Replacement	Original	Replacement
Back	Back / Return		
Down	Down		
[→]	Zoom / Size		
List	Smart / List		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		