Mandis shop

LG AKB74935601

Original		Replacement	
	Power		Power
F	F	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SOUND EFFECT	Sound Effect	TITLE SOUND	Sound / Title
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
	*)	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
−	Vol -	VOL −	Vol -
	Equalizer	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
DRC	DRC	HOME MENU	Menu / Home
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
AUTO VOL	Auto Vol	MEDIA DISPLAY	Display / Media
AV SYNC	Av Sync	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original		Replacement	
AUTO POWER	Auto Power	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

https://mandis.tv/en/LG/10818158-replacement-remote-control-for-LG-AKB74935601.htm