Original	Replacement
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
Source	AV / Input / RDS
Power	Power
World	Display / Media
Netflix	Shift + Red / Netflix /
YouTube	Shift + Yellow / YouTube /
Music-Photo-Movi	Setup / OPT /
Rec	Rec / Rec Mode
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Lang.	Audio / Lang I/II
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Subtitle	Subtitle / EQ
Red	Red / Netflix / Search

Original	Replacement
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Tv	TV/ Radio /
0	0
-/--	Zoom / Size
Menu	Menu / Home
Q. Menu	D. Menu / Top Menu

Original		Replacement	
V+	Vol +	VOL +	Vol +
P+	Ch+	CH + PAGE	CH+ / Page+
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	Ok	OK	OK
▶	Right	▶	Right
V-	Vol -	VOL −	Vol -
▼	Down	▼	Down
P-	Ch-	CH PAGE −	CH- / Page-
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
→(☺)←		-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
Fav		PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
i	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
★/●	*1/●	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
★/Q	*2/Search	TITLE SOUND	Sound / Title

Original		Replacement	
	[≡]	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto