Original	Replacement
Power	Power
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
FAV	SHIFT + FAV PRE-CH Shift + Pre Ch
Recall	FAV PRE-CH Pre Ch
Game	APP MEDIA Media
Auto	HOME SMART Smart
Info	DISPLAY INFO Info

Original	Replacement
Menu	TOP MENU MENU Menu
EPG	GUIDE Guide
Exit	CLEAR EXIT Exit
Up / CH + / I <	Up
Down / CH - / >>	Down
Right / Vol +	Right
Left / Vol -	Left
OK	OK Ok
Up / CH + / I <	I <<
Down / CH - / >>	>>I
Up / CH + / I <	+ CH Ch +
Down / CH - / >>	CH − Ch -
Left / Vol -	VOL − Vol -
Right / Vol +	+ VOL Vol +
Red / Zoom	A Red
Green / Lan/Audi	B Green
Yellow / Play/Pause	C Yellow

Original		Replacement		Original	Replacement
TEXT	Blue / Text	D	Blue		
ZOOM	Red / Zoom	ZOOM	Eject		
LAN/AUDIO	Green / Lan/Audi	SOUND DUAL	Dual		
PLAY/PAUSE	Yellow /	PLAY MODE	Play		
PLAY/PAUSE	Yellow /		Pause		
TEXT	Blue / Text	REPEAT TEXT	Text		
TV/RADIO	<< / Tv/Radio	<<	<<		
TV/RADIO	<< / Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R		
SUBTITLE	>> / Subtitle	>>	>>		
SUBTITLE	>> / Subtitle	AD SUBT	Subt		