Original		Replacement	
OPEN/ CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
AUDIO EX	Audio Ex.	LIST SMART	Smart / List
SOUND MODE	Sound Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
POWER	Power		Power
HDMI	HDMI	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
HDMI	HDMI	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
PAGE	Page	GOTO TEXT	Text / Goto
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
INPUT	Input Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOLUME	Vol +	VOL +	Vol +
INPUT	Input Down	CH PAGE -	CH- / Page-

Original		Replacement	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME	Vol -	VOL -	Vol -
>>I	>>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
I<<	I<<	PRESET- I<<	I<< / Preset-
SCAN	Scan	TUNE+ >>	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
RETURN TOP-M	Top-M / Return	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
RETURN TOP-M	Top-M / Return	RETURN BACK	Back / Return
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
DISP.	Disp.	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original		Replacement		Original		Replacement	
SETUP	Set up	OPT-TOOLS SETUP	Set up / OPT /				
1	1	TV 1	1				
2	2	DVD 2	2				
3	3	CD - STB 3	3				
4	4	VIDEO 4	4				
5	5	TAPE 5	5				
6	6	TUNER 6	6				
7	7	AUX - HDD 7	7				
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
DISC SKIP	Disc Skip	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /				
0	0	HDMI - SAT 0	0				