Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1 .,@	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mnño	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
info	Info	DISPLAY INFO	Info
guía	Guia	-/-- GUIDE	Guide
ver TV	ver Tv	SEARCH TV/R	TV/R
favoritos	Favoritos	FAV PRE-CH	Pre Ch
menú	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original		Replacement	
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
atrás	Atrás	RETURN BACK	Back
salir	Salir	CLEAR EXIT	Exit
abc borrar	abc/Borrar	SETTINGS OPT	Options
VOD videoclub	VOD/Videoclub	HOME SMART	Smart
familiar	Familiar	AD SUBT	Subt
multimedia	Multimedia	APP MEDIA	Media
vol +	Vol +	+ VOL	Vol +
vol -	Vol -	VOL −	Vol -
prog	Prog+	+ CH	Ch +
prog	Prog-	CH −	Ch -
zoom	X/Zoom	ECO 3D	3D
	Rec	REC MODE	Rec
	Play	PLAY MODE	Play

Original		Replacement	
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	>>		>>
	<<		<<
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
OK	OK	OK	Ok
	Q. .	SOUND DUAL	Dual

Original	Replacement