Original	Replacement
Sleep	Sleep / Timer
On	Power
Standby	Shift + Power
Return	Back / Return
Setup	Setup / OPT /
Disc+	Shift + CH+ /
Up	Up
Vol +	Vol +
Disc-	Shift + CH- /
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Vol -	Vol -
Down	Down
Audio	Audio / Lang I/II
CH Sel / Top Menu	D. Menu / Top
Test / Menu	Menu / Home

Original	Replacement
Muting	Mute / Dimmer
Level Down	CH- / Page-
Level Up	CH+ / Page+
I <<	I << / Preset-
Play	Play / Slow
>>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
Stop	Stop / Hold
>>	>> / Tune+
Random	Blue / Prime Video / Random
Pause / Play Rev	Pause / Step / Freeze
Open / Close	Eject / Surround
Input Sel. DVD	Shift + 2
Input Sel. CD	Shift + 3
Input Sel. V1	Shift + 1
Input Sel. V2	Shift + 4
Input Sel. T1	Shift + 5

Original		Replacement		Original		Replacement	
T2	Input Sel. T2	SHIFT + USB 8	Shift + 8	+10 DISPLAY	Display	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
V3	Input Sel. V3	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7	0 DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
V4	Input Sel. V4	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--	0 DIMMER	Dimmer	HDMI-SAT 0	0
TUN	Input Sel. TUN	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6	SEARCH ZONE 2 ENTER	Zone 2	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
PH	Input Sel. PH	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9				
1 STEREO	Stereo	TV 1	1				
2 DIRECT	Direct	DVD 2	2				
3 DSP ►	DSP ►	CD-STB 3	3				
4 SURR	SURR	VIDEO 4	4				
4 SURR	SURR	SHIFT + SURROUND ⏏	Shift + Eject / Surround				
5 A.ST	A.ST	TAPE 5	5				
6 DSP ◄	◄ DSP	TUNER 6	6				
7 SP A	SP A	AUX-HDD 7	7				
8 SP B	SP B	USB 8	8				
9 Re-EQ	Re-EQ	BLUETOOTH 9	9				
9 Re-EQ	Re-EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
+10 DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media				

Original	Replacement	Original	Replacement
ON	Power	Subtitle	Subtitle / EQ
STDBY	Shift + Power	I<<	I<< / Preset-
Return	Back / Return	Play	Play / Slow
Setup	Setup / OPT /	>>I	>>I / Preset+
Disc+	CH+ / Page+	<<	<< / Tune-
Up	Up	Stop	Stop / Hold
Vol +	Vol +	>>	>> / Tune+
Disc-	CH- / Page-	Random	Blue / Prime Video / Random
Left	Left	Pause	Pause / Step / Freeze
Enter	OK	Open / Close	Eject / Surround
Right	Right	1	1
Vol -	Vol -	2	2
Down	Down	3	3
Top Menu	D.Menu / Top	4	4
Menu	Menu / Home	5	5
Muting	Mute / Dimmer	6	6
Angle	Info / Angle	7	7

Original		Replacement		Original	Replacement
8 SP B	8	USB 8	8		
9 Re-EQ	9	BLUETOOTH 9	9		
+10 DISPLAY --/---	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0 DIMMER	0	HDMI - SAT 0	0		
SEARCH ZONE 2 ENTER	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		

Original		Replacement	
ON	ON	Power	
STDBY	STDBY	SHIFT + Power	Shift + Power
Disc+	CH DISC	CH+ / Page+	CH PAGE
Vol +	VOL	Vol +	VOL
Vol -	VOL	Vol -	VOL
Muting	MUTING M	Mute / Dimmer	DIMMER MUTE
I<<		I<< / Preset-	PRESET-
Play		Play / Slow	SLOW
>>I		>>I / Preset+	PRESET+
<<		<< / Tune-	TUNE-
Stop		Stop / Hold	HOLD
>>		>> / Tune+	TUNE+
Random	RANDOM REC	Blue / Prime Video / Random	Prime Video RANDOM
Pause		Pause / Step / Freeze	STEP-FREEZE
Open / Close	OPEN/CLOSE	Eject / Surround	SURROUND
1	1 STEREO	1	TV 1
2	2 DIRECT	2	DVD 2

Original		Replacement	
3	3 DSP	3	CD-STB 3
4	4 SURR	4	VIDEO 4
5	5 A.ST	5	TAPE 5
6	6 DSP	6	TUNER 6
7	7 SP A	7	AUX-HDD 7
8	8 SP B	8	USB 8
9	9 Re-EQ	9	BLUETOOTH 9
+10	+10 DISPLAY	-/--	GUIDE EPG
0	0 DIMMER	0	HDMI-SAT 0

Original		Replacement	
ON	ON	Power	
STDBY	STDBY	SHIFT +	Shift + Power
Vol +	VOL	Vol +	VOL +
Enter	ENTER	OK	OK
Vol -	VOL	Vol -	VOL −
Muting	MUTING M	Mute / Dimmer	DIMMER MUTE
I<<		I<< / Preset-	PRESET-
Play		Play / Slow	SLOW
>>I		>>I / Preset+	PRESET+
<<		<< / Tune-	TUNE-
Stop		Stop / Hold	HOLD
>>		>> / Tune+	TUNE+
Rec / Random	RANDOM REC	Rec / Rec Mode	REC MODE
Rec / Random	RANDOM REC	Blue / Prime Video / Random	Prime Video RANDOM
Pause		Pause / Step / Freeze	STEP-FREEZE
Open / Close	OPEN/CLOSE	Eject / Surround	SURROUND
1	STEREO	1	TV 1

Original		Replacement	
2	DIRECT	2	DVD 2
3	DSP	3	CD-STB 3
4	SURR	4	VIDEO 4
5	A.ST	5	TAPE 5
6	DSP	6	TUNER 6
7	SP A	7	AUX-HDD 7
8	SP B	8	USB 8
9	Re-EQ	9	BLUETOOTH 9
+10	DISPLAY --/---	+10	-/-- GUIDE EPG
0	DIMMER	0	HDMI-SAT 0
SEARCH	ZONE 2 ENTER	Enter	PC FAV MARKER