Mandis shop

# Optoma IR29033

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| Power | | Power | |
| Freeze | | Freeze / Timer | |
| I[↕]I | | Mode | |
| [/] | | Auto | |
| Mute | | Blank / Mute | |
| Up | | Up | |
| Down | | Down | |
| Right | | Right | |
| Left | | Left | |
| Enter | | Enter | |
| Keystone + | | Shift + | Shift + Up |
| Keystone - | | Shift + | Shift + Down |
| Vol+ | | Vol + / Page + | |
| Vol- | | Vol - / Page - | |
| [≡] | | Menu | |
| 3D | | 3D / Invert | |
| HDMI | | + / Play | |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| VGA | | - / Stop | |
| Video | | Comp / Video | |
| Source | | Source | |
| Bright*/* | | Volt / Focus | |
| Recall | | Eco / Aspect | |

https://mandisremotes.com/en/Optoma/1061348-82832-replacement-remote-control-for-Optoma-IR29033.html