Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Up	Up
i	Info / Angle	Return	Back / Return
Audio I/II	Audio / Lang I/II	Left	Left
[...]	Subtitle / EQ	Enter/CH List	OK
1	1	Right	Right
2	2	Mute	Mute / Dimmer
3	3	Down	Down
4	4	Picture Size	Picture / Format
5	5	Vol +	Vol +
6	6	Freeze/[+]	Shift + Pause / Step /
7	7	P+	CH+ / Page+
8	8	Vol -	Vol -
9	9	P↔P/[≡o]/[≡*]	Fav / Marker / PC
Input Select	AV / Input / RDS	P-	CH- / Page-
0	0	TV	Smart / List
Guide(EPG)	Guide / EPG / -/--	Media	Display / Media
Menu	Menu / Home	Play Mode/Rec List	D.Menu / Top Menu

Original	Replacement	Original	Replacement
T-Rec	TIMER SLEEP — Sleep / Timer		
[≡]	GOTO TEXT — Text / Goto		
<<	TUNE- — << / Tune-		
[≡?]	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /		
Play	SLOW — Play / Slow		
[≡♦]	SIZE ZOOM — Zoom / Size		
>>	TUNE+ — >> / Tune+		
Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode		
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
I <<	PRESET- — I << / Preset-		
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Stop	HOLD — Stop / Hold		
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
>>I	PRESET+ — >>I / Preset+		