| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | 0 | | 0 |
| | Del | | Pre Ch |
| | Input Select | | AV |
| | Select Drive | | D. Menu |
| | Cast Vieta | | Media |
| | Function Menu | | Menu |
| | Direct Navigator | | List |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Guide | | Guide |
| | Return | | Back |
| | Option | | Options |
| | Exit | | Exit |
| | i / Status | | Info |
| | Pause / Pause Live Tv | | Pause |
| | Stop | | Stop |
| | Play/x1.3 | | Play |
| | I<< Skip | | I<< |
| | Skip >>I | | >>I |
| | << Slow/Search | | << |
| | Slow/Search >> | | >> |
| | Prog/Check | | Sleep |
| | OK | | Ok |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Left | | Left |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| REC | Rec | REC MODE | Rec |
| DIRECT TV REC | Direct Tv Rec | SEARCH TV/R | TV/R |
| REC MODE | Rec Mode | SHIFT + REC MODE | Shift + Rec |
| EXT LINK | Ext Link | HOME SMART | Smart |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| STTL | [≡♦] / STTL | AD SUBT | Subt |
| TEXT | [≡] / Text | REPEAT TEXT | Text |
| DISPLAY | Display | SHIFT + DISPLAY INFO | Shift + Info |
| CHAPTER | Chapter | PICTURE FORMAT | Format |
| TIME SLIP | Time Slip | ECO 3D | 3D |
| PAGE CH | CH/Page+ | + CH | Ch + |
| CH | CH/Page- | - CH | Ch - |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| + VOL | Vol + Tv | + VOL | Vol + |
| - VOL | Vol - Tv | - VOL | Vol - |
| INPUT AV | AV / Input Tv | SHIFT + TIMER AV | Shift + AV |
| CH | CH + Tv | SHIFT + + CH | Shift + Ch + |
| CH | CH - Tv | SHIFT + - CH | Shift + Ch - |
| TV | Power Tv | SHIFT + | Shift + Power |
| AL SKIP +60s | Manual Skip +60s | SHIFT + FAV PRE-CH | Shift + Pre Ch |
| MANU -10s | Manual Skip -10s | SHIFT + -/-- GUIDE | Shift + Guide |