Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	3	3
Clock/Timer	AV	4	4
Sleep	Sleep	5	5
Play/Rec	Shift + AV	6	6
Auto Off	Shift + Power	7	7
Quick OSD	Info	8	8
Dimmer	Shift + Mute	9	9
H. Bass	List	0	0
Subwoofer	Shift + List	≧10	Guide
Sound	Dual	PGM	Shift + Sleep
A. Only	Shift + Dual	Group	Red
Surround	Shift + Subt	Repeat	Text
M. Re-Master	Subt	Play Mode	Shift + Play
Disc	Pre Ch	Stop	Stop
All Disc	Shift + Pre Ch	Quick Replay	Green
1	1	M-Skip	Yellow
2	2	Pause	Pause

Original		Replacement	
TUNER/ AUX	TUNER / AUX	HOME SMART	Smart
REC TAPE	TAPE <>	APP MEDIA	Media
REC TAPE	Rec	REC MODE	Rec
DVD/CD	DVD/CD Play	PLAY MODE	Play
TOP MENU DIRECT NAVIGATOR	Top Menu / Direc Navigator	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MENU PLAY LIST	Menu / Play List	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
QUICK OSD FUNCTIONS	Functions	SETTINGS OPT	Options
ANGLE/PAGE RETURN	Return	RETURN BACK	Back
ANGLE/PAGE RETURN	Angle / Page	PICTURE FORMAT	Format
SETUP V/REW	I << / REW		I <<
SETUP V/REW	Setup	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
CANCEL ∧/FF	>>I / FF		>>I

Original		Replacement	
CANCEL ∧/FF	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
∨ TV SLOW/	<< Slow/Search		<<
CH ∧ SEARCH	Slow/Search >>		>>
TV/AV MUTING	Muting	MUTE	Mute
– TV VOL	Volume-	VOL –	Vol -
VOL + UME	Volume+	+ VOL	Vol +