Original		Replacement	
POWER ON	Power On	Power	
STANDBY	Standby	Shift	+ Shift + Power
FOCUS	Focus	Focus / Volt	Volt / Focus
ZOOM	Zoom	Aspect / Eco	Eco / Aspect
SHIFT	Shift	Source	Source
MENU	Menu	Menu	Menu
SHUTTER	Shutter	Play / +	+ / Play
ON SCREEN	On-Screen	Mode	Mode
TEST PATTERN	Test Pattern	Auto	Auto
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	Enter	Enter
RGB 1/2	RGB 1/2	Timer / Freeze	Freeze / Timer
DIGITAL LINK	Digital Link	Page▼ / Vol	Vol - / Page -
DVI-D	DVI-D	Stop / −	- / Stop

Original		Replacement	
VIDEO	Video	Video / Comp	Comp / Video
SDI	SDI	Info / Help	Help / Info
HDMI	HDMI	Invert / 3D	3D / Invert
FUNCTION	Function	Page▲ / Vol	Vol + / Page +
STATUS	Status	Shift	+ Auto Shift + Auto
DEFAULT	Default	Mute / Blank	Blank / Mute
1	1	Shift	+ Page▲ / Vol Shift + Vol + / Page +
2	2	Shift	+ Play / + Shift + + / Play
3	3	Shift	+ Focus / Volt Shift + Volt / Focus
4	4	Shift	+ Page▼ / Vol Shift + Vol - / Page -
5	5	Shift	+ Stop / − Shift + - / Stop
6	6	Shift	+ Info / Help Shift + Help /
7	7	Shift	+ Aspect / Eco Shift + Eco / Aspect
8	8	Shift	+ Invert / 3D Shift + 3D /
9	9	Shift	+ Mute / Blank Shift + Blank / Mute
0	0	Shift	+ Video / Comp Shift + Comp / Video
AUTO SETUP	Auto Setup	Shift	+ Menu Shift + Menu

Original	Replacement	Original	Replacement
ID SET I D SET	Shift + Shi f t + Up		